

Guía de Introducción Para el Duplicador

Paso 1

Desempaca el equipo de la caja y colóquelo en un lugar plano.



Paso 2

Antes de conectar el cable c.a.(AC) proveído a el duplicador, revise el boton de cambio de entrada para voltaje (100-120v, 220-240v) para asegurarse que este de acuerdo con el voltaje disponible en su localidad. Conecte el cable a la unidad y enchufe el enchufe de pared c.a.(AC).



Paso 3

Prenda el duplicador presionando el boton localizado en el frente de la máquina.



Paso 4

Cuando "1.Copy" aparece en la pantalla, le indica que el duplicador esta listo.



Paso 5

Presión el botón de expulsar para abrir la primera bandeja siendo el lector. Una vez abierta colóque el disco original. Sierrre el lector presionando el miso botón de expulsar.




Paso 6

Abra el quemador de DVD/CD presionando el boton de expulsar que corresponde a cada impulsar de discos. Coloque los discos en blanco en cada quemador y presión de nuevo el botón de expulsar para serrar cada bandeja.



Paso 7

Presión el botón "ENT" para empezar el proceso de duplicación. (Sólo si el proceso no comienza automáticamente)




Paso 8

Cuando termina el proceso de duplicación, las bandejas se abren automaticamente. Para repetir este proceso repita los pasos del numero 5 en adelante.




Controles de Duplicador DVD/CD




El modo apropiado para empacar y des empacar

Toda unidad es empacada con una caja firme por fuera, al igual que material para empacar. En orden de que no se dañe el duplicador y asi evitar algun daño cuando sea enviado.


Paso 1



Paso 2



Paso 3



NOTA: El modo de empacar varea dependiendo del tamaño del duplicador.