


対応メディア：M.2 NVMe / SATA SSD



1




まずは電源を入れてください。
電源入れて自動的に起動されると、表示ランプが左から右に順次に点灯します。

2




デバイスをポートに挿入してください。
デバイスが正しく認識すると、表示ランプは緑色に点灯しています。

3



「スタート」ボタンを押して、コピーは実行されます。
コピー途中、表示ランプは緑色に等間隔で点滅し続けます。

4



処理が完了した後、表示ランプは緑点灯しています。
コピー失敗した場合は赤点灯します。
すべての処理が停止すると、デバイスの差し替えが可能です。コピーを再実行する場合、このままデバイスを差し替え、改めて「スタート」ボタンを押して実行します。

注意：

1. デバイスと本機の破損を防ぐため、処理中に電源を切らないでください。
2. コピー途中、デバイスを取り外さないでください。