



# Mini USB Plus

隨身碟拷貝機 快速入門指南



1.0.00版本©2019利錄科技股份有限公司版權所有

## 產品概述



## 產品概述



插上電源並打開電源開關，確認藍色電源指示燈恆亮。若配件之電源遺失，替代品請使用5V/2A規格之電源。

1



將欲拷貝的隨身碟插入母源端口。當綠燈亮起時，表示已偵測到裝置。當綠燈閃爍時，代表開始拷貝。

2



將空白隨身碟插入目標端口。當綠燈亮起時，表示機器已偵測到裝置。當綠燈閃爍時，即開始拷貝。

3



當Target端口的綠燈恆亮，表示拷貝工作已完成，可將之移除並插入下一個空白隨身碟進行拷貝，無需等待全部隨身碟完成再進行下一輪。

4

※ Mini USB Plus——市面上最輕巧、高效率且攜帶方便的隨身碟拷貝機。

採用獨特的非同步隨插即拷技術，無須等待所有隨身碟拷貝完成，當其中一個隨身碟完成拷貝即可換上另一隻空白隨身碟繼續作業，讓拷貝過程既快速又簡單！  
Mini USB Plus可針對有效資料區段拷貝，不須耗費冗長時間複製非必要資料，縮減USB的拷貝時間。

※ 注意

1.拷貝中，請勿從拷貝機上任意拔除USB，以免造成裝置及拷貝機系統毀損。

2.拷貝機開機前，請勿插入USB，避免部分不良隨身碟影響拷貝機系統啟動。

